

# RENGÖRINGSINSTRUKTION FÖR BELYSNINGSARMATURER

Rengör armaturer enligt underhållsplan; rengör reflekterande ytor vid upptäckt av damm eller föroreningar.

**Viktigt att tänka på:** Koppla alltid från spänningen vid rengöring av armaturstommar. Undvik rengöringsmedel eller vatten på elektriska komponenter och kablage.

Vid rengöring av blanka ytor, såsom reflektorer och bländskydd, är det viktigt att följa dessa riktlinjer för att uppnå bästa resultat:

- Använd rena bomullsvantar när du hanterar delar som behöver rengöras.
- Använd rena, icke-pudrade latexhandskar för att undvika fingeravtryck under tvätt.
- Skölj ytor noggrant med ljummet vatten innan du tvättar för att undvika repor.
- Använd mjuka och rena allrengöringsdukar utan microfibrer (som i vissa fall kan orsaka repor) eller bomullstrasor.
- Byt vatten och trasor regelbundet.
- Reflektorer kan försiktigt torkas med städskind, medan bländskydd bör blåsas torra med tryckluft. Vid självtorkning kan torkfläckar uppstå beroende på vattnets kvalitet. Tillsätt avspänningsmedel vid behov.

**OBS! I sjukhusmiljö används med fördel även desinfektionsmedel för rengöring av armaturens alla material.**

	Normalt nedsmutsat	Hårt nedsmutsat (olja, fett, fingeravtryck)	Torkning
<b>Stommar</b> Lackerade Aluzink Aluminium	Dammsug med mjuk borste, använd neutralt diskmedel i ljummet vatten och torka av med lätt fuktad allrengöringsduk.	Använd skonsamt allrengöringsmedel utan slipande effekter i ljummet vatten och torka av med lätt fuktad duk.	Torka av med ett mjukt och rent städskind eller bomullstrasa. Låt materialet självtorka i rumstemperatur.
ABS PC PMMA PP	Använd mjuk borste vid dammsugning, blås bort damm med tryckluft, lös upp neutralt diskmedel i ljummet vatten, och torka av med lätt fuktad allrengöringsduk.	Använd ett skonsamt allrengöringsmedel i ljummet vatten och torka av med en lätt fuktad duk.	Torka av med ett mjukt, rent städskind (utan microfibrer) eller en bomullstrasa under mycket lätt tryck. Låt ytan självtorka.
<b>Reflektorer</b> Högblank, halvblank metalliserad aluminium. Metalliserad plast	Blås bort damm med tryckluft. Skölj ytan noga med ljummet vatten före tvätt. Använd neutralt diskmedel med pH nära 7, upplöst i ljummet vatten. Tvätta varsamt med en mjuk allrengöringsduk (utan microfibrer) i rikligt vatten. Byt vatten och trasa regelbundet. Avsluta med en grundlig sköljning i ljummet vatten.	Skölj ytan noggrant med ljummet vatten innan du påbörjar tvätt. Använd ett allrengöringsmedel utan betande eller slipande egenskaper i varmt vatten (40-50 °C). Tvätta försiktigt med en mjuk, ren allrengöringsduk (utan microfibrer) i generösa mängder vatten. Se till att byta vatten och duk regelbundet. Avsluta med en noggrann sköljning i ljummet vatten.	Blås bort damm med tryckluft. Torka av med ett mjukt och rent städskind (utan microfibrer) med mycket lätt tryck. Låt materialet självtorka vid rumstemperatur. Observera att beroende på vattnets kvalitet kan torkfläckar uppstå.
<b>Bländskydd</b> Lackerade ytor Högblank, halvblank metalliserad aluminium	Använd mjuk borste vid dammsugning, blås bort damm med tryckluft. Skölj ytan noga med ljummet vatten före tvätt. Använd neutralt diskmedel med pH nära 7, upplöst i ljummet vatten. Tvätta varsamt med en ren, mjuk allrengöringsduk (utan microfibrer) i rikligt vatten. Byt vatten och duk regelbundet. Avsluta med grundlig sköljning i ljummet vatten.	Skölj ordentligt med ljummet vatten innan du börjar tvätt. Använd ett mildt och icke-slipande allrengöringsmedel i varmt vatten (40-50 °C). Tvätta varsamt med en mjuk och ren allrengöringsduk (utan microfibrer) i generösa mängder vatten. Se till att byta ut vatten och duk regelbundet. Avsluta med en noggrann sköljning i ljummet vatten.	Blås bort damm med tryckluft. Torka av med ett mjukt, rent städskind (utan microfibrer) med mycket lätt tryck. Låt ytan självtorka vid rumstemperatur. Observera att torkfläckar kan uppstå beroende på vattnets kvalitet.
PMMA	Använd mjuk borste vid dammsugning, blås bort damm med tryckluft, lös neutralt diskmedel i ljummet vatten, och torka ytan med lätt fuktad allrengöringsduk.	Använd ett skonsamt allrengöringsmedel i ljummet vatten och torka ytan med en lätt fuktad allrengöringsduk.	Torka av med ett mjukt och rent städskind (utan microfibrer) eller en bomullstrasa under mycket lätt tryck. Låt ytan självtorka.
<b>Plastkupor</b> PC PMMA PP	Blås bort damm med tryckluft. Använd neutralt diskmedel i varmt vatten, max 55°C. Tvätta ytan varsamt med mjuk, ren allrengöringsduk (utan microfibrer) i rikligt vatten. Avsluta med noggrann sköljning i ljummet vatten.	Använd ett mildt allrengöringsmedel utan betande eller slipande egenskaper i varmt vatten, inte över 55 °C. Tvätta försiktigt med en mjuk och ren allrengöringsduk (utan microfibrer) i rikligt med vatten. Se till att skölja noggrant med ljummet vatten.	Blås bort damm med tryckluft. Torka av med ett mjukt och rent städskind (utan microfibrer) eller en bomullstrasa med mycket lätt tryck. Låt ytan självtorka vid rumstemperatur.